


Istruzioni per l'uso





SAFEHOME

Sistema d'allarme Safe Home


Inserimento allarme «Totale»

Metodo 1: Premere il tasto  e comporre il codice.

Metodo 2: Premere il tasto  e passare il badge sul lettore .

La tastiera conferma con **diversi** toni l'accettazione della funzione.

Inserimento allarme «Parziale»

Metodo 1: Premere il tasto  e comporre il codice.


Metodo 2: Premere il tasto  e passare il badge sul lettore .

La tastiera conferma con **diversi** toni l'accettazione della funzione.



Disinserimento allarme

Metodo 1: Comporre il codice.

Metodo 2: Passare il badge sul lettore .

La tastiera conferma con **un** tono l'accettazione della funzione.

SOS

Premere contemporaneamente  e .

Registrazione di un codice

Premere l'utente desiderato (da 1 a 9) fino ai 2 bip

Codice N. 1 (Principale)	Nuovo codice	Nuovo codice	Attendere i 2 bip	Attendere la scomparsa degli indicatori	Test cliente
---------------------------------------	--------------	--------------	-------------------	---	--------------

Registrazione di un badge

Premere l'utente desiderato (da 1 a 9) fino ai 2 bip

Codice N. 1 (Principale)	Passare il badge sul 	Attendere i 2 bip	Attendere la scomparsa degli indicatori	Test cliente
---------------------------------------	--	-------------------	---	--------------

Soppressione di un utilizzatore (codice + badge)

Premere l'utente desiderato (da 1 a 9) fino ai 2 bip

Codice N. 1 (Principale)		Attendere i 2 bip	Attendere la scomparsa degli indicatori	Test cliente
---------------------------------------	---	-------------------	---	--------------

Codice sotto minaccia

Un codice specifico può essere utilizzato se si è costretti a spegnere il sistema di allarme con la forza. Il codice sotto minaccia si ottiene aggiungendo +1 all'ultima cifra del vostro codice (ad es. 1234=>1235,6789=>6780). In questo caso, il sistema si spegne normalmente ma viene trasmesso un segnale di allarme silenzioso alla stazione centrale di sorveglianza.

Spie luminose



Spia LED «Alimentazione da rete» (solo sull'unità centrale)

Accesa: la centrale è alimentata dalla rete elettrica.

Spenta: l'unità è spenta e la batteria è scarica.

Lampeggiante: c'è un'interruzione di corrente, l'unità è alimentata dalla batteria.



Spia LED «Sistema inserito»

Accesa: la centrale è inserita in modo totale.

Spenta: il sistema è disinserito.

Lampeggiante: il sistema è inserito in modo parziale.



Spia LED «Sensore attivato»

Lampeggiante: significa che una finestra o una porta protetta da un contatto magnetico è aperta. Lampeggia fino alla chiusura della porta o della finestra.



Spia LED «Memoria allarmi»

Accesa: significa che una segnalazione d'allarme intrusione è sopravvenuta mentre il sistema era inserito in modo totale.

Lampeggiante: significa che una segnalazione d'allarme intrusione è sopravvenuta mentre il sistema era inserito in modo parziale.

La spia rimane attiva fino all'inserimento successivo per memorizzare l'accaduto.



Spia LED «Guasto tecnico»

Accesa: indica un guasto su un canale tecnico (rilevatore di incendio, inondazione, ecc.)


Lampeggiante: indica un guasto sul sistema (guasto batteria, supervisione, autoprotezione di un periferico, interruzione linea telefonica o radiointerferenza).

La spia rimane accesa o lampeggiante fino a che il problema non viene risolto.


Il telecomando

Il telecomando è dotato di 4 pulsanti e 3 spie luminose sul pannello anteriore. Queste ultime indicano lo stato del vostro sistema.

Inserimento allarme «Totale»


Premere il tasto 
almeno 1 secondo.

Disinserimento allarme

Premere il tasto 
almeno 1 secondo.

N.B. In caso di «allarme scattato» (la sirena suona),
premere e rilasciare questo tasto per almeno DUE volte.

Inserimento allarme «parziale»

Premere il tasto 
almeno 1 secondo.

Richiesta stato di allarme

Tenere premuto il tasto  La spia LED corrispondente allo stato attuale si accenderà.

SOS

Tenere premuti i 2 tasti  +  fino allo spegnimento delle 2 spie.

Se tutte le spie luminose lampeggiano: il sistema non ha registrato la richiesta. Attendere lo spegnimento delle spie per riprovare.



Senza i documenti «formulario dati cliente» e le chiavi,
non possiamo attivare il sistema di sicurezza.

Vi ringraziamo di trasmetterceli **per posta raccomandata**
in busta protetta all'indirizzo seguente:

Protectas SA, Via Zurigo 35, 6900 Lugano

Safe Home SA, rue de Genève 70, 1004 Lausanne
tel. 0848 848 555 · fax 0848 848 556 · www.safehome.ch