



## Tasti e LED

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1</b> LED di alimentazione (vedi sotto)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “LED verde fisso” Rete elettrica e batteria OK</li> <li>• “LED spento” Guasto alimentazione di rete</li> </ul> <p><b>2</b> Previsioni meteo locali</p> <p><b>3</b> Menu opzioni audio e display</p> <p><b>4</b> Stato del sistema</p> <p><b>5</b> Menu principale</p> <p><b>6</b> Pulsanti di allarme</p> | <p><b>7</b> LED di stato (vedi sotto)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “LED verde fisso” Sistema pronto per l’inserimento</li> <li>• “LED spento” Sistema non pronto per l’inserimento</li> <li>• “LED verde lampeggiante” Modalità test in corso</li> <li>• “LED arancione fisso” Guasto del sistema</li> <li>• “LED rosso fisso” Sistema inserito</li> <li>• “LED rosso lampeggiante” Allarme o memoria allarme</li> <li>• “LED verde e rosso lampeggiante” Pannello in modalità programmazione</li> </ul> <p><b>8</b> Ora locale</p> <p><b>9</b> Fotocamera per acquisizione immagini durante la disinserzione</p> <p><b>10</b> Area pulsanti inserimento/disinserimento</p> <p><b>11</b> Ritorno alla schermata principale di disinserzione</p> |
|--|---|