


Mode d'emploi utilisateur





SAFEHOME

Système d'alarme Safe Home


Mise sous surveillance «Totale»



Méthode 1: Appuyez sur la touche  et composez votre code d'accès.

Méthode 2: Appuyez sur la touche  et passez le badge devant le lecteur .

Le clavier émet **plusieurs** beeps sonores de prise en compte de la fonction.

Mise sous surveillance «Partielle»


Méthode 1: Appuyez sur la touche  et composez votre code d'accès.

Méthode 2: Appuyez sur la touche  et passez le badge devant le lecteur .

Le clavier émet **plusieurs** beeps sonores de prise en compte de la fonction.

Mise «Hors surveillance»

Méthode 1: Composez votre code d'accès.

Méthode 2: Passez le badge devant le lecteur . Le clavier émet **un** long beep.



SOS

Appuyez en même temps sur  et .


Enregistrement / modification d'un code

Appuyez sur l'utilisateur souhaité de 1 à 9 jusqu'aux 2 beeps.

Code numéro 1 (Maître)	Nouveau code	Nouveau code	Attendez les 2 beeps	Attendez l'extinction des voyants	Test par client
-------------------------------------	--------------	--------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------


Enregistrement / modification d'un badge

Appuyez sur l'utilisateur souhaité de 1 à 9 jusqu'aux 2 beeps.

Code numéro 1 (Maître)	Passez le badge sur le 	Attendez les 2 beeps	Attendez l'extinction des voyants	Test par client
-------------------------------------	--	----------------------	-----------------------------------	-----------------

Suppression d'un utilisateur (code + badge)

Appuyez sur l'utilisateur souhaité de 1 à 9 jusqu'aux 2 beeps.

Code numéro 1 (Maître)		Attendez les 2 beeps	Attendez l'extinction des voyants	Test par client
-------------------------------------	---	----------------------	-----------------------------------	-----------------

Le code sous contrainte

Un code spécifique peut être utilisé si vous êtes forcés de désarmer votre système d'alarme sous la contrainte. Votre code sous contrainte s'obtient en ajoutant +1 au dernier chiffre de votre code (1234=>1235, 6789=>6780). Dans ce cas, le système se met hors surveillance normalement alors qu'un signal d'alerte silencieux est transmis à votre centre de télésurveillance.



Témoins «Présence secteur» (seulement centrale)

Allumé: la centrale est alimentée par le secteur.

Eteint: la centrale est éteinte et la batterie est déchargée.

Clignotant: il y a une panne de courant – la centrale est alimentée par sa batterie.



Témoins «Marche»

Allumé: le système est en surveillance totale.

Eteint: le système est à l'arrêt.

Clignotant: le système est en surveillance partielle.



Témoins «Ouverture»

Clignotant: il signifie qu'une fenêtre ou une porte protégée par un contact magnétique est ouverte. Il clignote jusqu'à ce que la fenêtre ou la porte soit fermée.



Témoins «Alarme»

Allumé: il signifie qu'une intrusion s'est produite alors que le système était en surveillance totale.

Clignotant: il signifie qu'une intrusion s'est produite alors que le système était en surveillance partielle. L'indicateur reste allumé jusqu'à la prochaine mise en service.



Témoins «Défaut technique»


Allumé: il indique le déclenchement d'un détecteur technique (détecteur de feu, inondation, etc.).

Clignotant: il indique un défaut sur le système (batterie, supervision ou auto-protection d'un périphérique, coupure téléphonique ou brouillage radio). L'indicateur reste allumé ou clignotant jusqu'à la disparition du défaut.


La télécommande

La télécommande est équipée de 4 boutons et de 3 témoins lumineux en face avant. Ces derniers indiquent l'état de votre système d'alarme.

Mise sous surveillance «Totale»


Appuyez sur la touche  au moins 1 seconde.

Mise «Hors surveillance»


Appuyez sur la touche  au moins 1 seconde.

Lorsque l'alarme est activée, appuyez deux fois sur cette touche pour désactiver le système.

Mise sous surveillance «Partielle»

Appuyez sur la touche  au moins 1 seconde.

Demande de l'état de l'alarme

Maintenez jusqu'à l'arrêt de la lumière la touche . Le voyant LED indiquera l'état actuel.

SOS

Maintenez jusqu'à l'arrêt des 2 lumières les 2 touches  + .

Toutes les LEDs clignotent: le système n'a pas pris en compte la commande. Attendez l'extinction des LEDs pour réessayer.



Sans les documents **intitulés** «données clients» ainsi que vos clés **nous ne pouvons pas activer votre système de sécurité.**

Merci de les transmettre par **courrier recommandé** et dans une enveloppe à bulles à l'adresse suivante:

Protectas SA, Impasse Colombelle 8, 1218 Le Grand-Saconnex

Safe Home SA, rue de Genève 70, 1004 Lausanne
tél. 0848 848 555 · fax 0848 848 556 · www.safehome.ch