

Beschreibung	Symbol	Farbe	Zustand	Beschreibung
Infos	i	Blau	Aktiv	System oder Sektor nicht betriebsbereit. Die erzwungene Inbetriebnahme ist möglich (Fehler und Freiflächen können deaktiviert werden).
			Blinkend	System oder Sektor nicht betriebsbereit, Inbetriebnahme kann nicht erzwungen werden (Fehler oder Freiflächen können nicht deaktiviert werden).
			Inaktiv	System oder Sektor betriebsbereit.
Benutzer	-	Grün	Aktiv	Zugeteilter Bereich nicht überwacht.
			Blinkend	Zugeteilter Sektor befindet sich im partiellen Eingabemodus A/B
			Inaktiv	Zugeteilter Sektor nicht vollständig überwacht.
Alarm	Q	Rot	Aktiv	Alarm
			Inaktiv	Kein Alarm
System	\triangle	Orange	Blinkend	Anomalie
			Inaktiv	Keine Anomalie
Stromquelle	2	Grün	Aktiv	System OK
			Blinkend	Stromausfall
			Inaktiv	Keine Verbindung zum Bus-Anschluss

Alarm-System Siemens





Safe Home SA

Rue de Genève 70 - 1004 Lausanne, Tel:

0848 848 555 Fax: 0848 848 556

www.safehome.ch

Totalüberwachung: Code eingeben und im schwarzen

Kästchen bestätigen.

Ausweis durchstreifen und im schwarzen Kästchen bestätigen.

Teilüberwachung: Code eingeben und im schwarzen

Kästchen A oder B bestätigen. Ausweis durchstreifen und im schwarzen Kästchen A oder

B bestätigen.

Keine Überwachung: Code eingeben und im leeren

Kästchen bestätigen.

Ausweis durchstreifen und im leeren

Kästchen bestätigen.

Wenn viermal ein falscher Code eingegeben wurde, wird die Eingabe für 1 Minute gesperrt.

Code- oder Ausweisänderung:

Bitte den Code eingeben und den rechten Pfeil drücken. Im Menü Benutzerverwaltung auswählen. Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen.

Achtung: Nur die Benutzerverwaltung ist autorisiert.

Ohne die "Kundendaten" genannten Unterlagen, als auch ohne Ihre Schlüssel können wir Ihr Sicherheitssystem nicht aktivieren.
Senden Sie diese bitte per Einschreiben in einem gepolsterten Umschlag an die folgende Mail-Adresse:

Protectas SA, Impasse Colombelle 8, 1218 Le Grand-Saconnex